


LASER X™

Real-Life Laser Gaming Experience



INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ


- Baterie, které nejsou nabíjecí, nenabíjejte.
- Nabíjecí baterie před dalším nabíjením vyjměte z hračky.
- Nabíjení nabíjecích baterií může probíhat pouze pod dohledem dospělých osob.
- Nemíchejte různé typy baterií ani nové baterie se starými.
- Používejte pouze doporučené baterie stejného typu nebo stejné hodnoty.
- Baterie vkládejte s dodržением správné polarizace (+/-).
- Vybité baterie nenechávejte v hračce.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Ušchovejte si návod a obal s ohledem na uvedené informace nebo eventuální reklamaci.
- Nemíchejte nové baterie s použitými.
- Nemíchejte alkalické baterie se standardními (zinek-uhlíkovými) bateriemi a články (nikl-kadmiové).

Hračka je v souladu se Směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě.

Vyrobila společnost NSI International, Inc. New York, NY 10011 © a ™ 2020 NSI International Inc. a NSI Products (HK) Limited. Všechna práva vyhrazena. Přihlášeno k patentování. Barvy a obsah balení se mohou lišit. Vyvinuto v New Yorku, USA. Vyrobeno v Číně

LASER X™

Real-Life Laser Gaming Experience





INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI BATERIÍ

- Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, sa nesmú nabíjať.
- Akumulátory (nabíjateľné batérie) sa pred opätovným nabitím musia najprv z hračky vybrať.
- Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospelých osôb.
- Nesmú sa spájať batérie rôznych typov, ani nové batérie s používanými.
- Môžu sa používať iba odporúčané batérie takého istého typu alebo kompatibilné (ekvivalentné).
- Pri vkladaní batérií zachovajte správnu polarizáciu (kladných a záporných pólů) (+/-).
- Opatrebované alebo vybité batérie nenechávejte vložené v hračke.
- Nezkratujte kontakty napájania (nespájajte opačné póly).
- Uchovajte tento návod a obal, vzhľadom na informácie, ktoré sú tam uvedené, alebo pre prípadnú reklamáciu.
- Nepoužívajte nové batérie spolu s používanými.
- Nemiešajte navzájom alkalické batérie, štandardné (zinkovo-uhlíkové) batérie a nabíjateľné (nikel-kadmiové) akumulátory.

Hračka spĺňa požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu podľa Smernice EÚ č. 2014/30.

Vyrobene spoločnosťou NSI International, Inc. New York, NY 10011 © a ™ 2020 NSI International Inc. a NSI Products (HK) Limited. Všetky práva vyhradené. Predložená žiadosť o patentovanie. Farba a obsah balenia sa v skutočnosti môžu líšiť. Vypracované v meste New York, USA. Vyrobené v Číně



- Během hry:**
- Blastery mají dosah do 30m.
 - Při každém zásahu ukazatel životů změní barvu ze zelené na červenou.
 - 8 zásahů způsobí vyřazení z další hry.
 - Každá minuta hry bez obdržení zásahu přidává jeden bod životů.
 - Po vyřazení je třeba vypnout blaster a pro začátek další hry je nutné znovu vybrat tým.

- Hraj fair play:**
- Počítadlo zásahů nezakrývejte.
 - Blaster během hry neresetujte.

PŘED ZAČÁTKEM HRY SI PŘEČTĚTE NÁVOD

Nutný dohled dospělé osoby.


Věk 6+

Laser X je sportovní hra, při které musíte dbát na stejnou opatnost jako u jiných sportů.

Nehrajte si s Laser X na ulicích, parkovištích nebo v blízkosti jedoucích aut nebo jiných vozidel.






DŮLEŽITÉ: S pistolí Laser X nešplhejte na stromy, zařízení na dětském hřišti, ploty, zebříky apod. neseskakujte z nich. Pistole se může zachytit o něco, co může způsobit nebezpečí úskrcení nebo udusení hráče!



Pokyny:

- Blaster Laser X je určen pro použití venku nebo v prostorných místnostech.
- Příliš jasné sluneční světlo snižuje dosah laserových paprsků pistole.
- V místnostech můžete využít k zasažení protivníka paprsky Blasteru odražené od stěn a zrcadel.
- Paprsky Blasteru pronikají okny.
- Pokud hračku nepoužíváte, vypněte ji. Ponecháte-li hračku se zapnutým nastavením týmové hry, dojde k vybití baterie.



Počas hry:

- Blastery majú dosah do 30 m.
- Pri každom zásahu ukazovateľ života mení farbu zo zeleného na červený.
- Dosiahnutie 8 zásahov spôsobí odpadnutie z ďalšej hry.
- Každá minúta hry bez zásahu znamená navrátenie jedného života.
- Po odpadnutí je potrebné vypnúť blaster a pre začiatok ďalšej hry je nutný opätovný výber tímu.

Hrajte fér:

- Nezakrývajte počítadlo zásahov.
- Neresetujte blaster počas hry.



Tipy:

- Pištoľ Laser X je určená na používanie vonku alebo v priestraných vnútorných priestoroch.
- Veľmi jasné slnečné svetlo znižuje dosah lúča pištole.
- V interiéroch sa lúč pištole môže odrážať od stien a zrkadiel, a takým spôsobom sa dá zasiahnuť protivník.
- Lúč pištole prechádza cez sklo.
- Keď hračku nepoužívate, vypnite ju. Ak hračku necháte zapnutú s nastavenou hrou s vybraným tímom, po istom čase sa vybijú batérie.

PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE HRAČKU POUŽÍVAŤ, OBOZNÁMTE SA S PRÍRUČKOU

Vyžadovaný dohľad dospelého.

Vek: 6+

Laser X je športová hra, počas ktorej zachovávajúte takú istú opatnosť, ako v prípade iných športů.



DŮLEŽITÉ: S pištoľou Laser X sa nešverajte na stromy na preliezačky na ihrisku, oplotenia, rebríky ap. ani z nich neskáčte. Pištoľ môže o niečo zaháčiť, čo predstavuje pre hráča riziko udusenía!

S Laser X sa nehrajte na uliciach, parkoviskách alebo v blízkosti pohybujúcich sa vozidiel alebo iných dopravných prostriedkov.

